

---

# Návod ke správné aplikaci PPF fólií

**JEM**  
Join Elite Matrix



## Příprava vozu

- V případě nového vozu odstraňte všechny krycí folie a jejich lepidlo
- Vozidlo důkladně ručně umyjte, snažte se odstranit veškeré jemné nečistoty z mezer a spár
- V případě vozu, který není přivezený z autosalonu věnujte mytí více času i za cenu opakovaného mytí a vymývání mezer a spár od nečistot
- Použijte clay plastelínu, odleštěte zapečené zbytky hmyzu, očistěte lak od asfaltu a náletové rzi
- Pro odstranění jemných zrněk nečistot je vhodné automobil vysušit vzduchem ten vytlačí společně s vodou jemné zrnka nečistot
- Pokud je to potřeba vozidlo přeleastěte a poté znova důkladně umyjte od leštící pasty





### Nutno přečíst před aplikací

- Prostor dílny musí být dobře osvětlený s odstraněným prachem, nečistotami a konstantní teplotou
- Teplota laku před aplikací nesmí být nižší než 16°C a vyšší než 30°C. Poznámka: Pokud je teplota příliš nízká, můžete použít horkou vodu (mezi 70 °C a 80 °C).
- Nenoste nosit svetry a dávejte pozor na dlouhé vlasy které mohou snadno spadnout pod folii
- Nikdy nestříkejte čistý isopropyl přímo na povrch lepidla, mohlo by dojít k poškození vrstvy lepidla
- Proveďte kontrolu vozu i po umytí a dočistěte fleky po hmyzu nebo zbytky asfaltu, čistota laku a ostatních částí vozu je velmi důležitá
- Pokud je možnost ustavte si auto na zvedák, pro lepší aplikaci folie na spodní části automobilu
- V případě technických dotazů se na nás můžete vždy obrátit s dotazem



Nutno přečist před aplikací

- Do velkého tlakového postřikovače si nachystejte destilovanou vodu pro vymývání šamponu
- Do litrového postřikovače si namíchejte **JOHNSON'S BABY SHAMPOO** a destilovanou vodu. Smíchejte 1 litr vody s 5ml šamponu (poměr lze odměřit injekční stříkačkou)
- Vyzkoušejte předem na malé ploše je-li roztok dobře naředěn. Správně připravený roztok je velmi důležitý pro správnou aplikaci a pohodlnou práci.
- Při změně teploty v prostoru kde se aplikuje PPF na vozidlo dbejte na změnu poměru roztoku. Z pravidla platí, že při vyšší teplotě je potřeba více šamponu.
- Do druhého malého postřikovače si nachystejte roztok isopropylalkoholu a destilované vody 1:3 pro případ kdy budete muset aktivovat lepidlo okamžitě na komplikovaném místě



### Nutno přečíst před aplikací

- Je velmi důležité povrch před aplikací dokonale odmastit
- Pokud je to možné demontujte některé části automobilu jako držáky značek, kliky, světla nebo lišty
- Použijte čistý isopropylalkohol a čistou mikrovláknovou utěrku
- Odmastěte a použijte clay na celou plochu jednotlivých dílů vždy těsně před aplikací folie
- Důsledně se věnujte detailům, hranám a mezerám
- Složte se utěrku na hranu stěrky a tak odmastěte všechny mezery a hrany
- Naneste směs šamponu a destilované vody na díl se kterým budete pracovat
- Setřete nanesenou kapalinu stěrkou a tak odstraňte nečistoty které mohly na tento díl spadnout během přípravy
- Znovu naneste směs šamponu a destilované vody na díl a přiložte JEM PPF ochrannou folii



### Aplikace folie

- Očistěte díl od prachu pomocí směsi šamponu, destilované vody a stěrky
- Odmastěte si ruce nebo použijte rukavice
- Oddělte ochrannou folii od nosné vrstvy za neustálé aplikace směsi šamponu a destilované vody jak na lepivou stranu folie tak na díl na kterém budete pracovat
- Ve chvíli kdy je aplikační roztok správně naředěn umožní vám ustavit folii do správné pozice a po přejetí stěrkou bude mírně držet na místě
- Vytlačte aplikační roztok pomocí stěrky tak aby ochranná folie byla správně usazená a nezůstal pod ní roztok
- Vymyjte aplikační roztok z okrajů folie pomocí destilované vody
- Osušte ručníkem a zkontrolujte čistotu aplikovaného dílu
- Nadbytek folie odřežte nožikem, vytlačte vodu z hran pomocí netkané textilie a zahněte hrany pomocí horkovzdušné pistole nastavené na teplotu max. 650°C a
- Nechejte vůz 24h v dílně před předáním klientovi
- Před předáním ještě zkontrolujte všechny hrany.



### Zvolení správné folie a realizace precut

- v případě že nemáte vozidlo na dílně vyžádejte si od klienta fotky vozidla ze všech stran a fotky odešlete k nám s informacemi o vozidle
- Obratem zjistíme jeli vozidlo v dané modifikaci v databázi
- V některých případech je možnost doplnit data vozidla které není v databázi
- Při objednávce materiálu je důležité myslet na barvu vozidla na tmavé laky se aplikuje jiná folie než na bílé vozy na ty je určen materiál se zvýšenou odolností proti UV záření
- V nabídce máme ochranné folie lesklé, matné, v šířce 180cm, zatmavovací na světla, odolné proti tepelnému prostupu na střešní okna a samozřejmě barevné s možností lepení bez vody
- Po konzultaci vám vytvoříme precut individuálně na míru pro každou vaši zakázku a odesíláme do přepravy ještě v den objednání
- Vždy zkontrolujte materiál který k vám dorazí pomocí přepravce
- Před aplikací si šetrně odseparujte odpadní materiál podle přiloženého vozu vytvořeného v programu pro precut
- Před samotnou aplikací si přečtěte informace na předchozích stranách



---

# Kontakty

- **JEM PPF s.r.o.**
- Sídlo: Lihovarská 689/40a, Ostrava-Kunčičky, 71800
- IČO: 224 55 329, zapsán u KS Ostrava, oddíl C, vložka 98341
- Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.:122455329/5500

Email: [info@jemppf.cz](mailto:info@jemppf.cz)

Tel.: +420 774 032 332

[www.jemppf.cz](http://www.jemppf.cz)

